

Konfiguration Ethernet Modbus Adapter

Entsprechend der Beschriftung ist Modbus und Stromversorgung (5-12V DC) herzustellen.

Der Adapter erhält per DHCP eine IP Adresse.

Standard Benutzername und Passwort lautet admin:admin

Für die Nutzung in openWB sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Reiter "Serial Port Settings"

– Baud Rate 9600

– Protocol Modbus

-> Submit

Reiter "Others"

-> Restart

zum übernehmen der Einstellungen.

Die restlichen Einstellungen sind so zu belassen (IP / DHCP nach eigenen Wünschen).