

Hier wird die aktuelle Modbus Adresse des Gerätes angezeigt

Addr 001

- Um zum nächsten Untermenü zu wechseln, drücken Sie die Taste „SCROLL-Taste“.

Hier wird die aktuelle Baudrate des Gerätes angezeigt.

baud 9600

- Um zum nächsten Untermenü zu wechseln, drücken Sie die Taste „SCROLL-Taste“.

Hier wird die aktuelle Parität des Gerätes angezeigt

Parity N

- Um zum nächsten Untermenü zu wechseln, drücken Sie die Taste „SCROLL-Taste“.